

ライティングボードのお手入れ

☆ はじめに

一般的なホワイトボードの汚れはマーカーペンの成分による影響も大きく、マーカーやイレーザーを正しく使用することと、こまめにクリーニングすることで、長く綺麗にお使いいただくことが可能になります。

* マーカーは主に剥離剤と顔料で構成されており、イレーザーでこすっても表面の顔料だけが落ち、剥離剤が残ってしまうことがあります。剥離剤は透明に近いので、落ちているように見えても実際には板面に付着して残っています。これを放置すると空気中の埃などが付着し、更には時間の経過とともに固まりだんだんと落としにくくなります。

ライティングボードを長く綺麗に使っていただくために！！

☆ 板面

1. 使用後はイレーザーでしっかりとマーカーのインクを落とします。
書いたまま消さずに長時間放置した場合には、こすっても消えなくなるため注意が必要です。
2. 1日の最後にはきれいな布または雑巾で水拭きをし、その後乾拭きをしてください。
3. ひどい汚れは無水エタノールや市販のホワイトボードクリーナーなどで拭き取ってください。
(少し時間を置いて汚れを浮きだたせた方が効果的です。)

☆ イレーザー

1. 汚れ（顔料など）の付着したイレーザーは使用しないでください。
板面に汚れを広める原因にもなりますし、付着したインクは時間の経過で固まってしまい、板面を傷つける可能性にも繋がります。イレーザーも定期的に掃除してください。

☆ マーカー

1. マーカーペンの縦置きは絶対に避けてください。
2. マーカーペンを振ったりしないでください。
3. マーカーペンは使用后しっかりとキャップを閉めてください。

* 上記をお守りいただくことで、マーカーペンのインクの成分バランスが保てます。

インクの成分バランスが崩れますと消しにくい状況が作りやすくなります。

☆ まとめ

ホワイトボードの汚れやマーカー跡は放置しておくとなれなくなるため、こまめな掃除が大切です。

水拭きで落ちない汚れは無水エタノールやホワイトボードクリーナーを使用して落とすようにしましょう。

簡単な汚れはマイクロファイバー製の布で拭きあげるのも有効です。