

New model

# 着脱が可能なアクセサリー ガラスホワイトボードの新製品「ぴたっと」

「ぴたっと」は、スチールパーティション向けに開発したマグネット工法だからこそできる着脱可能なガラスホワイトボードです。簡単に取り外しができるので、移設や移転などにも非常に便利です。

## Point1

### 資源の有効活用

着脱式にすることでリユースが可能になり、産業廃棄物（ゴミ）を減らし、環境に与える負荷を低減した商品です

## Point2

### 着脱が簡単

マグネット工法で取付け取り外しが簡単にできます。レイアウト変更、オフィス移転時にも再利用が可能です

## Point3

### 工期の短縮

従来の圧着工法では最低1週間の養生期間を必要としていましたが、マグネット工法は取り付け後すぐに使用できます

製品一覧表

品番	色数	仕様	総厚(mm)	規格サイズ(mm)	重量(kg)	機能
ぴたっと REC-001	7色	4コーナー 5R	8	1800 × 900	24kg	板面マグネット対応 書き消し
ぴたっと REC-002	7色	4コーナー 5R	8	1200 × 900	16kg	
ぴたっと REC-003	7色	4コーナー 5R	8	750 × 750	8kg	
ぴたっと REC-004	7色	4コーナー 20R	8	900 × 550	7kg	
ぴたっと REC-005	7色	4コーナー 20R	8	600 × 400	4kg	
ぴたっと CIR-001	7色	円形	8	750Φ	7kg	

## Color Chart



JCW  
ピュアクリアホワイト



CTW  
コットンホワイト



EB4  
エクリュ



GS3  
フレンチグレー



SG3  
オフホワイト



SBY  
シャーベットイエロー



SS1  
ダンディーブルー



# ぴたっと 取り付け方法

- 取り付け前には必ず説明書（本紙）をご確認ください
- 本製品はスチールパーティション向けです。それ以外の下地でのご使用は避けてください
- 安全を期するため2人以上での取付け作業をお勧めいたします
- 本製品はガラス素材になります。硬い場所に直接置いたり、硬い物にぶつかけたりしますと、破損の原因に繋がります。取り扱いには十分ご注意ください

① 下地の確認（スチール鋼板0.5mm厚以上）  
下地に凹凸の無いフラットなスチールパーティションであることを確認します。表面に化粧シートが貼られている場合は、シートの\*種類によっては磁力が反映されずご使用いただけない場合がございます。

\*凹凸があるシート、厚手のシート、粘着力の弱いシート



② 製品に吸盤器（補助器具）の固定  
ガラス面を表面にして、ガラスに吸盤器（別売り）をしっかりと吸着させます。軽く持ち上げしっかりと吸着しているのが確認できたら、吸盤とぴたっと本体をしっかりと掴み両手で持ち上げていきます。\* 吸盤器のご使用は、吸盤器の取り扱い方法をお守りください。



③ 位置合わせと設置  
下地の取り付け位置にぴたっとの下部を合わせ、上部をゆっくりとスチールパーティション側に倒していきます。※マグネットの磁力に引張られ指を挟まないように注意してください。



④ 吸盤器の取り外しとクリーニング  
製品がしっかりと壁に固定されていることを確認できたら製品から手を放し、製品に吸着している吸盤器をゆっくりと取り外してください。最後に汚れなどを拭き取り完成です。



# ぴたっと お手入れ方法



1. 使用後はレーザーでしっかりとマーカのインクを落とします。  
書いたまま消さずに長時間放置した場合には、こすっても消えなくなるため注意が必要です。
2. 1日の最後にはきれいな布または雑巾で水拭きをし、その後乾拭きをしてください。
3. ひどい汚れは無水エタノールや市販のホワイトボードクリーナーなどで拭き取ってください。  
少し時間を置いて汚れを浮かだせた方が効果的です。